



Three art nr: 74361

Installationsanvisning/Assembly instruction

1. Försäkra er om att spänning och frekvens på armaturen och nätet överensstämmer.
2. Fäst armaturen i taket med upphängningsbygeln.
3. Anslut stickproppen.

Important: Switch off the mains voltage.

Installation:

1. Ensure that voltage and Hz on the fixture and mains voltage are the same.
2. Hook on the fixture in the ceiling hook.
3. Connect the plug.

